

APPEXI® EXHAUST SYSTEM



車型別装着説明書

□対応車型

車名、通称名	車面型式	
ニッサン GT-R	CBA-R35	
年式	エンジン型式	製品番号
07/12~08/11	VR38DETT	113BN031

□構成内容

No.	パーツ名	サイズ	数量	No.	パーツ名	サイズ	数量
①	アペックスフロントマフラー	専用部品	1	⑥	ナット	M10×P1.25	5
②	アペックスメインマフラー	専用部品	1	⑦	ワッシャー	M10用	8
③	ガスケット	P115 φ80.5	1	⑧	保証登録カード		1
④	ガスケット	PCD117 φ86	1	⑨	JASMA認定書		1
⑤	ボルト	M10×P1.25×L30	3	⑩	取扱説明書		1

※純正部品の取付け取外し作業は、自動車メーカーの作業手順に従って作業してください。

□アペックスマフラーの装着準備

- 1.リアデフューザAssy、右フロントデフューザを取外しておいてください。
- 2.車両助手席側リアバンパー内にある左リアデフューザ取付けブラケットを取外しておいてください。

□アペックスマフラーの装着方法

- 1.右図を参照して、マフラーを装着し、各ボルトとナットの仮締付けを行ってください。
- ※右図のボルト、ナット、ワッシャは複数の場合省略してあります。すべて取付けてください。
- 2.マフラーの位置関係や自動車側の床、クロスメンバー、その他の周辺部品とのクリアランス及びマフラー間のガスケットのずれを確認しながら仮締付けしてあったボルトとナットを前側から順番に指定トルクで締付けてください。

締付トルク

- M10 43~55N・m(4.4~5.6kgf・m)
- 3.テールパイプと車面側バンパの位置関係、クリアランスを確認してください。不具合が発生した場合、最初から締めなおしてください。

特 に バンパー関係、燃料関係、駆動関係及び電気関係の配線とのクリアランスには、細心の注意を払ってください。

△注意

クリアランス不足を放置すると異常な音が出たり、樹脂バンパの場合熱で溶けることがあります。

□アペックスマフラーの装着状態の確認

- 1.全体の取付けが完了したら、再度マフラーを手で揺さぶり各部のクリアランスを確認してください。
- 2.エンジンを始動して確認し、約2500回転にして各マフラーからの排気漏れ、各部の異常音を点検してください。
- 3.試運転して再度、各マフラーからの排気漏れ、各部の異常音を点検してください。
- 4.1~3の項目に異常が発生した場合、面倒でも最初から装着をやりなおしてください。
- 5.取付け時から200km~300km走行後、各部に緩みがない事を点検し、増締めを行ってください。

